

LA POSE

QUELQUES CONSEILS SIMPLES

www.ggi-produits-beton.com

BORDURES DE JARDIN

■ Séparatives ou décoratives

- Définir le tracé de l'implantation avec piquets et cordeaux.
- Creuser celui-ci sur 15 cm de large (ou plus selon le type de bordure) et au moins 12 cm de profondeur (ou plus selon la hauteur finie souhaitée en fonction de la bordure).
- Réaliser une assise béton de 3 cm (un lit de sable sur sol stabilisé pour les bordures végétalisables) au fond de la tranchée.



- Poser et aligner les bordures au cordeau en vérifiant l'aplomb.
- Caler les bordures sur les côtés avec un béton maigre.
- Comblers le trou de part et d'autre avec la terre jusqu'au niveau du sol. Le cas échéant, engazonner ou compléter votre lit de gravier attenant.



- Pour les bordures à végétaliser, les remplir de 3 cm de gravier drainant en fond, puis compléter avec de la terre végétale et disposer les plantes ou fleurs de votre choix. Attention à l'utilisation de terreaux ou autres produits qui peuvent tacher le béton de façon parfois irréversible.



Nota : indépendamment de ces conseils, la pose doit être conforme aux règles de l'art, notamment celles détaillées dans le « guide des bordures et caniveaux » (FIB et Cerib).

ASTUCE

Certaines formes de bordures permettent de réaliser des angles variables sans avoir à réaliser des joints de scellement (bordure Écaille, Gazondécor, Alédécor et Flormi).