

LA POSE

QUELQUES CONSEILS SIMPLES

www.ggi-produits-beton.com

COUVRE-MURS

■ “Couvertines”

- Réaliser un petit lit de mortier sur le mur pour le collage des couvertines.
- Placer et centrer les éléments en réservant entre chacun un joint de 1 cm.
- Vérifier leur bon alignement latéral et horizontal (avec règle et niveau).
- Pour les joints, protéger le bord de chaque couvertine avec un adhésif adapté, pour éviter de tacher avec le mortier joint. Puis remplir les joints avec le mortier et lisser avec un fer à joints. Sur le dessous de la couvertine, prolonger l’empreinte de la goutte d’eau dans le joint.
- Nettoyer tout de suite les salissures à l’eau claire. Après séchage, brosser légèrement et enlever les bandes adhésives de protection.
- Pour parfaire l’étanchéité, il est indispensable d’ajouter un hydrofuge au mortier et un produit imperméabilisant adapté (sur les couvertines ÉCO notamment).

